

Einstellanleitung für TORIX - MULTI 2 NOA kompatibel zu Hörmann BiSecur

Hinweis: Der Handsender hat zwei unterschiedliche LED-Farben. Ist an der Taste bereits ein Handsender eingelernt leuchtet diese **rot**, ansonsten leuchtet sie **grün**.

Kompatibilität: Hörmann BiSecur 868,3 MHz

In Übereinstimmung mit Directive 2014/53/UE
Batterie: 3V CR2032



Vorab:

Um die Batterie des Handsenders zu wechseln entfernen Sie die Schraube auf der Rückseite des Handsenders und klappen beide Gehäuseteile auseinander.

Um den Handsendercode zu kopieren ist ein bereits eingelernter Hörmann original Handsender vonnöten! Ein direktes Anlernen am Empfänger wird nicht unterstützt.

Kopieren des Codes vom Hörmann Handsender:

Schritt 1: Halten Sie die Taste 1 gedrückt und drücken Sie viermal die Taste 2 am Torix Handsender. Die Rote LED beginnt langsam zu blinken.

Schritt 2: Richten Sie die Oberseiten der Handsender aufeinander aus.

Schritt 3: Drücken Sie die bereits eingelernte Taste am Hörmann Handsender und halten Sie sie gedrückt, bis die LED blau und rot abwechselnd blinket.

Schritt 4: Nach sieben Sekunden blinkt die grüne LED am Torix Handsender schnell.

Schritt 5: Drücken Sie auf dem Torix Handsender die gewünschte Taste, auf welcher Sie den Code speichern möchten.

Schritt 6: Abschließend leuchtet die LED am Torix Handsender kurz rot und geht danach aus.

Falls Sie weitere Tasten einlernen möchten, wiederholen Sie den oben genannten Vorgang.

