

ALLGEMEINE ANLEITUNG ZUR EINSTELLUNG EINES HANDSENDERS MIT DIP-SCHALTERN

Bevor Sie Ihren neuen Handsender nutzen können, müssen Sie mit Hilfe eines flachen Schraubendrehers oder ähnlichen Hilfsmittel die Kodierung einstellen.

- 1.] Öffnen Sie sowohl Ihren alten* Handsender als auch den neuen Handsender. Um Kurzschlüsse gänzlich auszuschließen zu können, entfernen Sie vorübergehend die Batterie!
- 2.] Stellen Sie die Kodier-Leiste des neuen Handsenders genauso ein, wie die Ihres alten Handsenders. Dabei ist dringend die "ON"-Stellung zu beachten! (entweder durch "ON" oder durch einen Pfeil gekennzeichnet)
In manchen Fällen sind auch DIP-Schalter mit drei Positionen verbaut. Übertragung Sie auch in diesem Fall das Einstellungsmuster vom alten Handsender auf den neuen.
- 3.] Setzen Sie anschließend die Batterie wieder ein und verschließen Sie das Gehäuse.
Ihr Handsender ist nun Betriebsbereit.

* / Tipp:

Alternativ können Sie auch in Ihrem Empfänger nachsehen, wie dort die DIP-Schalter eingestellt sind. Diese müssen identisch mit denen im Handsender gesetzt sein. Nehmen Sie ggf. die Beschreibung des gelieferten Handsenders (falls vorhanden) und die Ihres Tor-Empfängers oder der Steuerung zur Hilfe.



Abbildung beispielhaft