

aeterna electronic INDUSTRIE

Funksysteme › Entwicklung › Produktion › Vertrieb



Dokumentation zu Handsendern mit Drehschalter

Der Drehschalter verändert in Abhängigkeit von der eingestellten Zahl auf der Frontplatte die Kodierung der letzten 4 Stellen (7-10) des Handsenders.

Die Kodierhebel 7-10 eines Empfängers müssen, um Übereinstimmung mit dem Sender schaffen zu können, wie nachfolgend aufgeführt eingestellt werden. Die ersten 6 Kodierhebel können beliebig, müssen aber bei allen Sendern und dazugehörigen Empfänger gleich eingestellt werden.

Drehschalter Sender	7	8	9	10
0	●	●	●	●
1	●	●	●	ON
2	●	●	ON	●
3	●	●	ON	ON
4	●	ON	●	●
5	●	ON	●	ON
6	●	ON	ON	●
7	●	ON	ON	ON
8	ON	●	●	●
9	ON	●	●	ON