

ALLGEMEINE ANLEITUNG ZUR EINSTELLUNG EINES HANDSENDERS OHNE DIP-SCHALTERN

Bevor Sie Ihren neuen Handsender nutzen können, müssen Sie ihn in Ihrem Empfänger bzw. Ihrer Steuerung einlernen.

Öffnen Sie dazu den Empfänger bzw. die Steuerung am Tor bzw. Motor. Verfolgen Sie am besten das Antennenkabel, es führt direkt zur Empfängereinheit. Aber Vorsicht! Die Anlage könnte unter Spannung stehen!

Zu beachten ist:

- 1.] Öffnen Sie den Empfänger und schauen Sie auf die Platine. Dort sollte eine Lerntaste zu sehen sein. Diese kann u. a. wie folgt beschriftet sein: LERNEN, LEARN, MEMORY, PROGRAMM, PRG, P, M, L, K1 oder 1
- 2.] Drücken Sie die Taste für max. 2 Sekunden, danach kann ein Ton ertönen oder eine LED leuchten/blinken. Jetzt befindet sich der Empfänger im Lernmodus.
- 3.] Drücken Sie nun für mindestens 3 Sekunden die gewünschte Taste am neuen Handsender (Achtung, das Tor könnte sich bewegen!) Nun ist diese Taste eingelernt.

Um ggf. weitere Tasten einzulernen, wiederholen Sie die Schritte 2 und 3.

Tipp:

Da es sich hierbei nur um eine allgemeine Anleitung handelt, die auf die meisten Empfänger zutrifft, nehmen Sie in jedem Fall die Beschreibung des gelieferten Handsenders (falls vorhanden) und die Ihres Tor-Empfängers/Steuerung zur Hilfe.




Abbildung beispielhaft